

Einstellanweisung OLKT-40-GAVUKI-ST4



Teach 10Volt:

- Gerät mit 24VDC versorgen (grüne LED leuchtet)
- Objekt auf den Abstand bringen bei dem der Verstärker die 10Volt ausgeben soll (nah am Verstärker)
- die Taste TEACH für 2 Sekunden drücken, gelbe LED erlischt und blinkt mit ca. 5Hz wenn der Punkt für die 10 Volt gelernt sind



Teach 0Volt:

- Das Objekt auf den Anstand bringen was den 0Volt entspricht (weiter weg vom Verstärker)
- die Taste Teach erneut für ca. 2 Sekunden drücken die gelbe LED erlischt und blinkt mit ca. 2 Hz wenn der Punkt für die 0Volt gelernt sind.

Umschalten 10-0Volt/0-10Volt:

- Drücken der Taste MODE für ca. 4 Sekunden schaltet die Analoglogik um.

Teachen des Schaltpunktes:

- Durch Drücken der Taste TEACH und MODE gleichzeitig für ca. 3 Sekunden wird der Schaltausgang geteacht. (Dieser kann nur innerhalb des Analogbereiches gewählt werden)